



# OPEN-OUT

# Top-hung


Wsmin. 1401 - Hsmin. 650

Wsmin. 55.16 - Hsmin. 25.59







**OPEN-OUT****Top-hung**

## LAVORAZIONE TELAIO - FRAME MACHINING



**LAVORAZIONE ANTA MOBILE  
MOVING LEAF MACHINING**


- scantonare negli spigoli
- cut the aluminum in the corner




DIMA DI FORATURA PER TELAIO  
DRILLING JIG FOR FIXED FRAME

I


Art.:1208.950R



II




MONTAGGIO CARIGLIONE  
HANDLE FITTING



## MONTAGGIO MECCANISMO DI MOVIMENTAZIONE FITTING MOVEMENT MECHANISM


I




II


Estendere manualmente il braccio del «meccanismo di movimento» fino alla sua massima estensione, quindi agganciare il meccanismo «a scatto» sul telaio e fissare il tutto con le 5 viti TORX 3.9x22 in dotazione

Manually extend the arm of the "movement mechanism" up to its maximum extension, and then hook it "click" on the frame and fix it with the 5 Torx screws 3.9x22 supplied



lubrificare  
lubricate




POSIZIONAMENTO ACCESSORI SU ANTAO  
ACCESSORIES POSITIONING ON SASH

# OPEN-OUT



# Top-hung

DIMA DI POSIZIONAMENTO ACCESSORI SU ANTA MOBILE  
JIG FOR ACCESSORIES POSITIONING ON MOVING LEAF




I



II



POSIZIONAMENTO ACCESSORI SU ANTA MOBILE  
ACCESSORIES POSITIONING ON MOVING LEAF




# OPEN-OUT

# Top-hung

DIMA DI POSIZIONAMENTO ACCESSORI SU TELAIO FISSO  
JIG FOR ACCESSORIES POSITIONING ON FIXED FRAME


I



II

Chiudere l'anta , spostare la dima nel senso della freccia fino al suo fermo e segnare la posizione sul telaio.


Close the leaf and move the jig in the arrow direction until it stops. Signs this position with a pencil on the frame.





III

Aprire l'anta,fissare i grani degli incontri alla posizione rilevata,togliere la dima.

Open the leaf,tighten the grub screws of the keepers at the position drawn before, remove the jig



AV SAVIO

**COLLEGAMENTO ANTA-TELAIO  
FRAME-SASH CONNECTION****I****II**

Serrare il grano pre-assemblato per completare il collegamento tra anta e telaio.

Tighten the pre-assembled grab screw to complete the connection between sash and frame

